



Vejledning om udskiftning af filter i emfang

1. [Generel info om emfang](#)
 2. [Rengøring af emfangs filter \(a – c\)](#)
-

1. Generel info om emfang

I dit standardkøkken er der monteret en emfang. Emfang er indbygget i overskabet og af typen Franke.

I emfanget er der monteret et filter, som skal renses og med jævne mellemrum udskiftes. Hyppigheden i rensning eller udskiftning af filteret afhænger af, hvor ofte du benytter emfanget ved madlavning.

Ved normalt brug af emfang forventes det at være tilstrækkeligt med en rensning hver 3. måned..

Hvis man vil skifte emfang, skal det være af samme type, da emfangets kontaktsæt har forbindelse med ventilationssystemet.



2. Rengøring af emfang filter (a - c)



Emfang er indbygget i overskabet, hvor der sidder et stort filter i.

Fremgangsmåde



a)
På undersiden af emfanget sidder to halvrunde plastikknapper. Disse knapper skal trykkes ind, på samme tid. Herefter kan filteret løsnes og afmonteres.



b)
Når filteret er afmonteret kan det renses ved at vaske det nænsomt med en opvaskebørste og med almindeligt opvaskemiddel, eller ved at komme det i opvaskemaskinen.



c)
Ved rensning/vask er det både det sorte filter og den hvide holder, som kan renses/vaskes.

Ved udskiftning, er det kun det sorte filter/plade, som udskiftes.

Efter rensning eller udskiftning er det vigtigt at filtrene er tørre, inden de på ny monteres.

Se "vejledning om ventilation", angående rensning af filter i ventilationssystemet.